

Odeon Light

User Manual



RGBCW светильник Waterfall
Your Lifestyle Lighting Expert

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. НЕ включайте питание, пока не убедитесь, что светильник подключен, во избежание повреждения изделия или поражения электрическим током.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОВРЕЖДЕНИИ ИЗДЕЛИЯ или ПОРАЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.
3. ОПАСНОСТЬ ВОЗГОРАНИЯ ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ МЕНЕЕ 90°C.
4. ВО время установки лампы не продельвайте и не изменяйте открытые отверстия в корпусе с проводкой или электрическими компонентами.
5. Во избежание повреждения, проколов или истирания проводки НЕ прикасайтесь к краям металлических пластин или другим острым предметам.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

RGBCW управление

Устройство имеет два способа управления: приложение и дистанционное управление. В комплект входит: светильник с коннекторами, пульт и провод с вилкой

Способ управления: Приложение Digma smart life + пульт дистанционного управления. Входное напряжение:

100-240 В переменного тока.
Тип светодиода: RGBCW
Материал: Алюминий + акрил



КАК ПОДКЛЮЧИТЬ СВЕТИЛЬНИК

Подключение светильника



1. Подсоедините штекер светильника к внешнему проводу



2. Включение питания

Подключение нескольких светильников



1. Подсоедините светильник к внешнему проводу



2. Соедините резьбовые соединения двух светильников между собой



3. Включение питания

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ

Изменение цвета RGBWCW

Проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать различные цвета. На выбор представлено более 16 миллионов цветов.

Вращайте курсор на диске, чтобы настроить цветовую температуру от тепло-белого до холодного белого по своему усмотрению.





Регулировка яркости

Сдвиньте верхнюю панель "Яркость", чтобы установить уровень яркости подсветки ocean wave. Вы можете по своему усмотрению увеличивать или уменьшать яркость подсветки. Измените цвета и яркость, чтобы создать свой собственный стиль.



СОЗДАЙТЕ ГРУППУ

Выберите любой источник света на странице HUB, нажмите на ручку в правом верхнем углу; выберите "Создать группу", чтобы добавить управляемые устройства в ту же группу.






8 Динамических сцен

8 Динамических сцен




Вы можете настроить любой аромат, включая цвета, яркость, режимы и скорость вспышки. Подробная информация о работе приведена на рисунках.



Функция 1


Музыкальный ритм

Режим музыкального ритма позволяет лампам мигать, танцевать, затемнять, увеличивать яркость и оживлять цвета в зависимости от ритма и настроения музыки.





Функция 2

СОСТАВЬТЕ сценарий самостоятельно



Функция 3



Биологический ритм


Правильное освещение для
здорового образа
жизни.

Режим включения питания

Вы можете просто настроить
световой эффект

ИНСТРУКЦИЯ:

ПОДКЛЮЧЕНИЕ DIGMA SMART LIFE И АЛИСЫ




COHEKCC




01

откройте приложение
DIGMA SMART LIFE




02


откроется окно
ДОБАВИТЬ УСТРОЙСТВО




03 в открывшимся окне выберите
ДОБАВИТЬ




04 введите данные для подключения
К СЕТИ WI-FI



05 ДОБАВЬТЕ
УСТРОЙСТВО




06 после завершения загрузки
НАЖАТЬ НА УСТРОЙСТВО




07

выберите
ADD DEVICE
(добавить устройство)




08

нажмите
SEARCH FOR DEVICE
(поиск устройства)



09

убедитесь, что светильник был сброшен или выключен до начала процесса, затем нажмите синюю кнопку




10

нажмите кнопку ДАЛЕЕ



11

нажмите кнопку
ГОТОВО




12

устройство успешно подключено,
вы можете начать пользоваться




13

откройте приложение
АЛИСА УМНЫЙ ДОМ





14

добавьте
DIGMA SMART LIFE



15

нажмите
ПРИВЯЗАТЬ К ЯНДЕКСУ




//СОНЕК




16

войдите в учетную запись
DIGMA SMART LIFE




17

выберите имя для устройства





18

выберите имя дома




19

укажите имя дома
и комнаты, где будет
использоваться устройство



20 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАВЕРШЕНО



теперь **АЛИСА**
может управлять вашим устройством!



///СОНЕКС





Для использования голосового помощника Алиса необходимо докупить Интеллектуальный Bluetooth шлюз

NOVOTECH 359392 GATE



 **COHEK**



Также светильником WATERFALL можно управлять при помощи ПДУ без использования приложений:

