

Благодарим Вас за приобретение этого пульта. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного функционирования данного продукта.

Серия PULT Арт. 359394

Беспроводной пульт дистанционного управления (2.4G) для светодиодной модульной системы GLAT (арт. 359362-359376). Работает от одной батарейки типа CR2032 - (элементы питания в комплект не входят).

Частота передачи сигнала 2,4 ГГц;

Дистанционное расстояние 10 метров;

Мощность передатчика менее 5 мВт;

Шифрование/криптография - отсутствует.


Стильный дизайн, уникальный интерфейс и простота в эксплуатации. Простая функция управления группами: управление одной группой или общий контроль.



Установка и замена батареек

1. Переверните пульт ДУ задней стороной. Подденьте крышку через предусмотренные пазы на ней и потяните вверх. Снимите крышку.
2. Если необходимо, извлеките батарейку и вставьте новую, соблюдая указанную полярность.
3. Вставьте крышку на место и надавите до щелчка.
4. Проверьте правильность установки батареек путём включения пульта ДУ нажатием на центральную сенсорную кнопку.
5. Если индикатор в верхней части загорелся, значит пульт ДУ работает корректно.

Описание работы кнопок



Дата изготовления



«Синхронизация пульта со светильником/системой»

1. Подайте питание на светильник/на систему.
2. Непрерывно нажимайте на кнопку «**ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**» более 5 раз в течение 5 секунд.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/система моргнёт 3 раза.
4. Отпустите клавишу. Светильник/система синхронизирован.

Сброс настроек

1. Подайте питание на светильник/на систему.
2. Нажмите и держите кнопку «**ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ**» в течение 5-10 секунд.
3. Не отпуская клавишу, дождитесь, пока светильник/система моргнёт 3 раза.
4. Отпустите клавишу. Светильник/система сбросила настройки.

Кнопки сценариев

После выставления всех требуемых настроек, чтобы их сохранить, нажмите на одну из кнопок «**СЦЕНАРИЙ**» и удерживайте, пока светильник/система не начнёт мигать. Вернуться к заданному сценарию можно нажатием на кнопку с настройкой сценария.

ВАЖНО!!! Пульт ДУ имеет высокую чувствительность к прикосновению. Возможно управление даже влажными руками.

Гарантийные обязательства

При правильной эксплуатации пульта гарантируется его нормальная работа в течение 24 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Не возмещается ущерб за дефект:

- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуатации, изменения конструкции, повреждений при транспортировке.

!!!Обратите внимание

Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в изделие, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по усовершенствованию его конструкции или технологии производства.

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс»- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1, тел. (495)485-37-00, Факс (495) 485-37-63

